

Руководство монтажа чипов на машины HP CLJ Enterprise 500 следующих серий: M552/M553/M577.

Данная инструкция представлена

для следующих чипов с ID: 30545, 32146, 30546, 32147, 30548, 32148, 30547, 32149

30545 Чип HP CLJ Enterprise 500 M552/M553/M577, CF360A, black, Master, 6K
32146 Чип HP CLJ Enterprise 500 M552/M553/M577, CF360X, black, Master, 12,5K
30546 Чип HP CLJ Enterprise 500 M552/M553/M577, CF361A, cyan, Master, 5K
32147 Чип HP CLJ Enterprise 500 M552/M553/M577, CF361X, cyan, Master, 9.5K
30548 Чип HP CLJ Enterprise 500 M552/M553/M577, CF362A, yellow, Master, 5K
32148 Чип HP CLJ Enterprise 500 M552/M553/M577, CF362X, yellow, Master, 9.5K
30547 Чип HP CLJ Enterprise 500 M552/M553/M577, CF363A, magenta, Master, 5K
32149 Чип HP CLJ Enterprise 500 M552/M553/M577, CF363X, magenta, Master, 9.5K

Все представленные чипы двух типов на данные принтеры , и отличаются только формой.
Соответственно, установка отличается.

Ниже представлены схемы установки:

установка чипа тип 1



установка чипа тип 2

