



ИНСТРУКЦИЯ

по замене фотобарабана Lexmark T650/652/654




Процедура снятия оригинального фотобарабана





1. Снимите пружины




2. Снимите белое фиксирующее колесо




3. Снимите черное фиксирующее колесо поворачивая его







4. Выкрутите два винта




5. Снимите внутреннее фиксирующее колесо



Процедура установки нового фотобарабана



6. Установите белое фиксирующее кольцо



7. Поверните чтобы зафиксировать



8. Завинтите болты

